



Nettoyage des grilles et bouches de ventilation (avec démontage)

MO · AIR

AÉRAULIQUE — LOCAUX À USAGE MÉDICAL (SUISSE)

Nettoyage avec démontage des grilles et bouches de soufflage/extraction

1

PROCÉDURE D'INTERVENTION

Objet, conditions, matériel et chronologie

Objet

Éliminer les différents types de **poussières**, **dépôts** et **micro-organismes** présents sur les **bouches de ventilation** (soufflage et extraction) par **démontage** et trempage en solution détergente-désinfectante.

ÉQUIPEMENTS CONCERNÉS

Bouches de ventilation — **soufflage** et **extraction**.

CONDITIONS D'INTERVENTION

Équipements accessibles — **hauteur de travail inférieure à 3 m**.

Compétences requises

Personnel **formé à l'exécution de l'opération**.

Matériel et consommables

MATÉRIEL

- ▶ Aspirateur avec **filtre absolu** + brosses
- ▶ Seau avec ou sans chariot
- ▶ Dérouleur électrique

CONSOMMABLES

- ▶ Chiffons à **usage unique** jetables (jersey couleur ou blanc)
- ▶ Détergent désinfectant **Anios 3 en 1** (ou équivalent validé par l'hygiène de l'établissement) + pulvérisateur
- ▶ Sacs poubelles

Équipements de protection individuelle (EPI)

- ▶ **Gants** à usage unique
- ▶ **Masque** anti-poussières
- ▶ **Lunettes** de protection

Consignes de sécurité

Port obligatoire des EPI. Utilisation des produits selon **fiche technique** — respecter les **taux de dilution** prescrits.

Chronologie des opérations

AVANT

- ▶ Repérer les équipements
- ▶ Protéger l'environnement si nécessaire
- ▶ Porter les EPI

MISE EN ŒUVRE

- ▶ Préparer la **solution détergente** (eau chaude + produit)
- ▶ Préparer le **bac de rinçage** (eau chaude)
- ▶ **Démontage** de la bouche de ventilation
- ▶ **Trempage** dans la solution détergente puis nettoyage manuel
- ▶ Essuyage manuel et **remise en place** des équipements

APRÈS

- ▶ Retirer les EPI
- ▶ Se laver les mains
- ▶ Vérifier régulièrement **température et encrassement** de l'eau ; renouveler la solution si nécessaire

Maintenance du matériel

- ▶ Changer le **sac de l'aspirateur**.
- ▶ Vérifier le **colmatage du filtre absolu**.
- ▶ **Nettoyer et désinfecter** le matériel (aspirateur).

Contrôle de la prestation

Visuel — inspection des bouches après remise en place. En zone qualifiée, l'intervention est suivie d'un contrôle du **sens de flux aux bouches** (tube fumigène — cf. **MO-03A**).